



1. Wywiewka kanalizacyjna PCV
  2. Taśma zaciskowa
  3. Pas papy przyklejony wokół komina i wykładany na dach
  4. Kołnierz uszczelniający
  5. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  6. Papa termozgrzewalna podkadowa (na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu)
  7. Płyta dachowa, żelbetowa
  8. Obcięta wywiewka kanalizacyjna, żeliwna
- Styk wywiewki kanalizacyjnej żeliwnej i PCV uszczelnić silikonem instalacyjnym - sanitarnym*